MVision视觉开发包 库函数使用说明



深圳市创科自动化控制技术有限公司

注意:本手册的内容将会变动,且不另行通知。更改的内容将会自动添加到新的出版物当中去。对本手册内容以外的操作本公司不做任何明示或默许担保。本公司依据中华人民共和国著作权法,享有及保留本手册的一切著作权,未经本公司的书面许可,不得随意增删、改编、复制及模仿本公司著作。一旦使用本说明书所列之产品,表示你已经阅读并接受了最终用户许可协议(见附录)中的所有条款。

深圳市创科自动化控制技术有限公司 网站: http://www. Szcktech.com

信箱: szcktech@163.com 电话: 0755-33938281 33938283

6点: 0755-33936261 33936263 传真: 0755-33938285

14×1. 0100 00000200

地址:深圳市宝安区福永街道左侧莱福大厦4楼

目录

前	言: • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	3
第	一部分 程序员指南・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
<u> </u>	. 概述・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
1,	SDK编程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
2,	TWAIN接口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
3,	VFW接口••••••	4
$\stackrel{-}{-}$	典型的程序流程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
\equiv	自定义常量和图像采集函数声名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
四	安装PCIV504图像采集卡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7

前言

首先感谢您选用创科视觉图像产品!图像采集卡通用标准接口是我公司提供的应用程序接口函数,它基本上概括了图像卡应用程序编程中涉及的各个方面。通过应用接口库,用户可以很好地了解图像卡的运行机制,并在此基础上进行应用程序的开发。图像采集卡通用标准接口按照功能可以分为初始化和结束,图像卡的操作、内存操作、存储图像、错误提示等函数。本手册按功能对接口库中的函数进行了划分,对于每一个功能部分的函数都具体给出了它们的函数原型、参数定义、说明、示例等信息。本手册为用户进行图像卡的二次开发提供了详细的说明,如果用户在使用过程中发现错误和纰漏,请与我公司的技术支持部门联系,以便我们及时改进。

第一部分 程序员指南

一. 概述

通用标准接口是我公司在原有mVision函数结构基础上,参考国内外同行sdk结构中较为优秀合理的部分,同时考虑到客户在实际应用中的不同需求,经过多年的时间开发出来的新的sdk体系结构。新的接口分为三大类:

- 1、SDK编程:调用我公司自定义形式函数,实现图像采集、存储、控制等功能。这种接口采用统一的函数命名方式,不同的设备(板卡)使用相同的函数名,消除客户在因硬件更新所造成的软件重新开发的负担:
- **2、TWAIN接口**: 遵循twain组织的标准接口,实现图像采集,存储,适用于使用标准TWAIN接口开发应用程序和使用基于TWAIN接口的第三方软件的客户,使客户可以直接使用我们的设备(板卡);
- 3、VFW接口: 遵循微软的标准视频采集存储接口,可以使用通用的视频采集软件配合软件压缩/解压缩编码器实现图像的软件压缩序列存储。

通用标准接口支持32 位编程开发工具Microsoft Visual C/C++、Microsoft Visual Basic、Borland C++ Builder、Delphi 等。在Microsoft windows 环境中使用动态库CK_Vision.dll 控制采集卡,库中的所有函数原形均在头文件CK_Vision.h 中声明,自定义常量也在头文件CK_Vision.h 中声明。用户进行二次开发,如果使用C/C++编程工具,用户应在程序中调用相关的包含文件(.h),并将静态链接库(.lib)文件加入到工程文件中,供编译程序在链接时使用。请在自己的程序中加入: #include "ckvision.h",#include "ckvision.h"

如果使用MS-Visual Basic、Delphi 等编程工具调用通用标准接口时,应按照调用动态链接库的方法,在程序中重新声明函数原型,要注意正确定义参数的数据类型。

注意: 1. 本手册中的所有例子均使用C++(C)语言。

由于标准的vfw 和directshow 的规范中不支持水平、垂直偏移等视频参数的调节功能,为实现这些功能,我们在自己编写的vfw 接口驱动中通过自定义的话框来对各种视频参数进行调节。

二 典型的程序流程

在Microsoft Windows 操作系统中,图像采集卡通用标准接口直接操作图像卡,提供给用户一个简单明确的应用接口。用户在编制自己的应用程序时,可以直接调用这些库函数来实现指定的功能。图像采集卡工作流程如下图:

用户只使用采集和显示,主动方式中突出用MAGetImage来捕获一副图像。

第一步: MAInitial得到设备句柄:

第二步: MAGrab使设备处于运行状态;

第三步:现在您可用其他sdk提供的函数功能来调节设备,完成您的工作。如下:调节设备参数的主要用:设置参数 MASetParameter

设置亮度、对比度…… MASetImageConfig

文件保存 MASave

图像处理 调用ckvision库提供的图像处理功能…

最后一步: 调用MAClose来关闭设备。

三 自定义常量和图像采集函数声名

1. 图像采集卡功能

//颜色格式

#define CLFM_Y8 0 //8位灰度图像 #define CLFM_RGB16 1 //16位彩色图像

```
#define CLFM_RGB24 2 //24位彩色图像
//视频格式
#define VIFM NTSC 0
                   //使用NTST格式
#define VIFM PAL 1 //使用PAL格式
//初始化图像卡 (Port: 端口号);
原型: MAVISIONAPI BOOL MAInitial(WORD Port);
说明:初始化图像卡
输入参数: Port 图像采集卡的端口号
返回值: 正确返回 TRUE 否则返回 FALSE
例子:
#include " MAVision.h"
   MAInitial(0);
原型: MAVISIONAPI BOOL MAClose(WORD Port);
说明: 关闭图像卡
输入参数: Port 图像采集卡的端口号
返回值: 正确返回 TRUE 否则返回 FALSE
例子:
#include " MAVision.h"
   MAClose (0);
原型: MAVISIONAPI void MASetParameter(WORD Port, BYTE ColorFormat, BYTE VideoFormat, WORD
Channel);
说明:设置图像卡参数
输入参数: Port 图像采集卡的端口号、ColorFormat: 颜色格式、VideoFormat: 视频格式、Channel
返回值:没有返回值
例子:
#include " MAVision.h"
   MAInitial(0): //MAVision
   MASetParameter(0, 1, 1, 1);
原型: MAVISIONAPI WORD MASetImageConfig(WORD Port, BYTE Index, BYTE Value);
说明:设置亮度、对比度……
输入参数: Port 图像采集卡的端口号、…
返回值:
例子:
#include " MAVision.h"
原型: MAVISIONAPI BOOL MAStart(WORD Port);
说明: 开始采集
输入参数: Port 图像采集卡的端口号
返回值: 正确返回 TRUE 否则返回 FALSE
```

```
例子:
#include " MAVision.h"
   if (m_hProImage) ::CKFreeHandle(m_hProImage);
   MAStart(0);
原型: MAVISIONAPI BOOL MAStop(WORD Port);
说明: 停止采集
输入参数: Port 图像采集卡的端口号
返回值: 正确返回 TRUE 否则返回 FALSE
例子:
#include " MAVision.h"
   MAStop(0);
原型: MAVISIONAPI DWORD MAGetStatus(WORD Port);
说明: 获取状态
输入参数: Port 图像采集卡的端口号
返回值:
例子:
#include " MAVision.h"
   MAStop(0)
原型: MAVISIONAPI void MAGrab(WORD Port, HWND hWnd, int x, int y);
说明: 启动线程和显示图像
输入参数: Port 图像采集卡的端口号、hWnd: 窗口句柄
返回值:
//获取一帧图像 (Port: 端口号、pData: 返回数据、Width: 返回宽度、Height: 返回高度、dSize: 返回
图像大小);
原型: MAVISIONAPI BOOL MAGetData(WORD Port, BYTE *pData, DWORD *Width, DWORD *Height, WORD *Type);
说明: 获取一帧图像的数据到内存区
输入参数: Port 图像采集卡的端口号 pData: 返回图像数据、Width: 返回宽度、Height: 返回高度、dSize:
返回图像大小
返回值: 正确返回 TRUE 否则返回 FALSE
原型: MAVISIONAPI HANDLE MAGetImage(WORD Port);
说明: 获取一帧图像句柄
输入参数: Port 图像采集卡的端口号
返回值: 图像句柄
原型: MAVISIONAPI void MASave (const char * FilePath);
```

说明:保存一侦图像

返回值:图像句柄

输入参数: FilePath 文件保存路经

2 安装 P C I V 5 0 4 图像采集卡

关闭计算机,将PCIV504图像采集卡安装PCI插槽上。并且要上镙丝固定。 重新启动计算机,系统会提示查找到新硬件,按照提示进行设置即可。 安装完毕后在系统的设备管理器上看到mVison Vision



选择[下一步]

手动安装:



选择[下一步]



INF文件在安装时默认路经是".\system32\drivers\",选择[确认]

安装完毕后可使用 D E M O 程序测试.